

它就是一臺
Android 電話




SCAN



5:40
5:40
9月9日周三
行者计时



活動名稱

點擊 Timing 以繼續，不要點擊 Check-in 或 Asset。


不要更改任何設定。




當裝置處於 **工作中（Scanning）** 模式時，請走到跑手前方並面向他們站立。此時無需按任何按鈕——只需確保聽到「doot doot」的提示音，然後查看螢幕以確認跑手的號碼布是否正確。

若需要切換至 **待機（Standby）** 模式，請按下 **STOP**。在此模式下，裝置將不會進行任何掃描或打卡操作

只有藍色代表工作模式（Working / Scanning），紅色代表停止（STOP）。



當記錄未成功上傳時，請持續留意該數字變化。正常情況下，資料會在 2–3 秒內完成上傳。若超過時間仍未上傳，可能是訊號不穩，請移動至訊號較強的位置重新嘗試。



若需要調整偵測距離，請先確保裝置已停止（**紅色**）。然後點擊此按鈕進入距離設定。

可選的範圍為 **5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 dBm**：
5 dBm 約為 **1** 米
30 dBm 約為 **10米+**

請依據檢查點的實際環境選擇適合的範圍。若區域較小或跑手會非常靠近你通過，建議選擇 **10 或 15 dBm**，以避免過度掃描或持續響聲。
完成設定後，請務必再次按下螢幕上的 **Trigger** 按鈕，或重新觸發手持裝置。

檢查點（CP）工作指引

1. 提前示意跑手
當從遠處看見跑手即將抵達時，請舉手示意，提醒他們準備打卡。

2. 提醒快腳跑手減速
對於高速通過CP的跑手，請立即示意他們 Slow down ，直到完成打卡為止。

3. 人流密集時主動打卡
若前方CP人流密集，請各位helper主動走向跑手面前打卡，並確保他們已被記錄。

4. 打不到卡的處理方式
若有跑手未能成功打卡，請立即在工作群組內通報。

5. 退賽跑手的處理方式
若跑手抵達時表示退賽，仍需為其打卡，並在群組內通報格式如下： DNF 站名 – bib number, 最好可以拍號碼布的照片

6. 首位跑手通過時通知
當第一位男和女跑手通過CP時，請即時在群組內通知。

